

PROCÉDURE D'INSTALLATION DES BANDES CACHE-VIS

1. Installez les deux bandes cache-vis horizontales en premier. Assurez-vous d'aligner la coupe à 45° de la bande cache-vis exactement sur la coupe à 45° du cadre.
2. Ensuite, installez les bandes cache-vis verticales.



3. Installez un coin pour commencer, puis l'autre et ensuite pressez la bande cache-vis en partant des extrémités vers le centre.



4. Insérez les bandes cache-vis verticales en plaçant les coins contre ceux des bandes cache-vis horizontales déjà en place. Pressez la bande cache-vis en partant des extrémités vers le centre.



Bonne installation !

Novatech®